



RYS. E-1.1.3. CENTRALKA DOMOFONU PAK-01000 (zabudowa w wejściu do bloku na parterze)



*Widok panelu z przodu i z tyłu*

Domofon cyfrowy z centralką PAK-01000 może obsługiwać do od 1 do 999 użytkowników. Jest to jedyne sensowne rozwiązanie domofonu w dużych blokach powyżej 96 mieszkań. Marka AICAD gwarantuje niezawodną pracę. Do kompletu należy dokupić zasilacz ALC-070 (S962014), zasilacz ALA-040 (S962001), komplet słuchawek TED-001 (S960007), Rygiel ABR-001/2/3/4

RYS. E-1.1.3. SCHEMAT POŁĄCZANIA DOMOFONU



### RYS. E-1.1.3. DANE DOMOFONU

Schemat zastosowania klawiatury. Należy równolegle podpiąć i zaprogramować do 22-u słuchawek TED-001 S960007  
Połączenia z słuchawkami przewodem YStY 2x1 mm<sup>2</sup>

Wyświetlacz	Funkcja	możliwości
1 P	rodzaj wejścia	P/S/E
2 P 1	Numer Panelu wejściowego	1/99
3 S 0		1 10
4 1	Ton dzwonka	1/2
5 3	powtarzanie dzwonienia	1 10
6 6 0	czas dzwonienia	30s/60s/90s/120s
7 3 0	czas na podniesienie słuchawki	30s/60s
8 0	żadna funkcja	
9 5	czas otwarcia drzwi	1s do 20s
1 0 5	czas otwarcia drzwi – typ B	1s do 20s
1 1 3	żadna funkcja	
1 2 5	żadna funkcja	
1 3 1 5	czas wyświetlania -	1 do 20
1 7	Kod otwarcia drzwi	1000 do 9000
1 8	żadna funkcja	
r S t	Przywrócenie ustawień fabrycznych	
x x x x x	zmiana kodu dostępu do menu	
A L C A D	wyjście z menu	